

Duin Kebbins TV-Bedienungsanleitung

1. Schalten Sie den Fernseher mit der rechten Fernbedienung ein, indem Sie die rote Taste oben links drücken.
2. Verwenden Sie die Quellentaste oben rechts, um zwischen TV (HDMI 1) und Smart-TV umzuschalten.
3. Verwenden Sie die linke Fernbedienung für den Fernseher und die rechte Fernbedienung für Smart-TV (Netflix, Videoland usw.).
4. Für die Anmeldung bei Smart-TV-Apps können Sie Ihre gewohnten Anmeldedaten verwenden.

